

Introdução

Analisador de Potência Microprocessado Samrello, com 4 linhas de display led alto brilho que mostram as fases e os parâmetros do sistema ao mesmo tempo. Medição True RMS, proteção de senha, mantém os parâmetros em caso de queda de energia, monitores de importação e exportação de energia, interface do computador RS 485 para interface PLC/SCADA.



Parâmetros

Volts
 Volts
 L - L (entre fases e média)
 L - N (por fase e média)
 Ampéres
 por fase e média

- Frequência : sistema

- Fator de potência : por fase e média
- KW : por fase e soma
- KVA : por fase e soma
- KVAr : por fase e soma

- KWh : importação, exportação e soma

KVArh : capacitivo e indutivo

KVAh : total

Características Técnicas

Alimentação auxiliar: 40 - 270Vca / Vcc

Consumo: 0,2VA máx. por entrada (sinais de corrente e tensão);

3 VA máx. na alimentação auxiliar.

Display: 4 linhas de 4 dígitos (em led alto brilho 7 segmentos)

Precisão: classe 1.0 Hz: 0.1% Fator de Potência: +/- 2°

Entrada: (3 fases, 4 fios)

Tensão: 10 - 500V Corrente: 0,015 - 6,0 A

Processamento: True RMS

Frequência: 45 Hz - 55 Hz

Temperatura de trabalho: 0 - 50°C

Umidade: < 95% (não condensado)


Peso: aproximadamente 280 gramas

Dimensões: 96x96x48mm

Recorte no painel: 91x91mm




Diagrama de Ligação



Obs.: A entrada Mains/Gen (13/14) inverte para EXPORTAÇÃO de energia quando alimentada.

Dimensões





Modo de exibição

Pág.	Símbolo	Parâmetros			
1	V L-L	Tensão (L-L) RY, YB, BR e média			
2	V L-N	Tensão (L-N) RN, YN, BN e média			
3	PH-°	Ângulo fasorial entre as tensões			
4	Α 🔵	Corrente R, Y, B e média			
5	Hz 🔵	Frequência			
6	w O	Potência Ativa (Watts) R, Y, B e total			
7	Var 🔵	Potência Reativa (VAr) R, Y, B e total			
8	VA 🔵	Potência Aparente (VA) R, Y, B e total			
9	PF 🔵	Fator de Potência R, Y, B e sistema			
10	PHI º	Ângulo de Fase entre Tensão e Corrente			
11	lād	Demanda máxima de importação			
12	(Pād	Demanda de pico máxima de importação			
13	End	Demanda máxima de exportação			
14	EPād	Demanda de pico máxima de exportação			
15	1 RE	Importação ativa de energia			
16	1-LE	Importação reativa - indutiva de energia			
17	1-CE	Importação reativa - capacitiva de energia			
18	1 RPE	Importação aparente de energia			
19	ERE	Exportação ativa de energia			
20	ErbE	Exportação reativa - indutiva de energia			
21	ErCE	Exportação reativa - capacitiva de energia			
22	ERPE	Exportação aparente de energia			
23	uthd	Harmônicas - Tensão - THD			
24	ıEhd	Harmônicas - Corrente - THD			
25	Onhb	Tempo Total (duração que o medidor esta com / sem carga)			
26	UdE1	Tempo de carga (temporizador) - Importação			
27	PQFE	Tempo de carga (temporizador) - Exportação			



Programação

- 1.Pressione a tecla para o entrar no Modo de Programação
- 2.O medidor mostrará no visor o parâmetro senha insira o valor (USR PASS 0000)

Digite a senha usando a tecla para incrementar contagem e para mover o próximo dígito.

Depois de inserir a senha correta pressione es ,se a senha estiver correta irá entrar no modo de programação.



3. Seguintes menus de programação estão disponíveis

Menu	Símbolo	Descrição					
1	Rddr	Endereço Unidade para comunicação RS485					
2	PE-r	Para definir valor TP Primário e Secundário					
3	CE-r	Para definir valor TC Primário e Secundário					
4	ներլ	Para limpar a importação de energia					
5	CL-E	Para limpar a exportação de energia					
6	¬ PRS	Para definir a nova senha					
7	yqFA	Para selecionar o tipo MD					
8	ñd IE	Para definir o tempo de Integração MD					
9	ñd-l	Para definir MD Limiar para importação					
10	ñd-E	Para definir MD Limiar para exportação					
11	CPdl	Para limpar Pico MD Importação					
12	CPdE	Para limpar Pico MD Exportação					
13	PURA	Para definir a taxa de transmissão e par/ímpar paridade					
14	COnt	Para resetar o temporizador					
15	CDF 1	Para resetar o temporizador de importação					
16	CLEE	Para resetar o temporizador de exportação					
17	ՏԸ-և	Para selecionar amostragem automática/manual					

MD (Máxima Demanda) TC (Transformador de Corrente)

TP (Transformador de Potência)



Programação

Selecione o menu a ser editado usando





Pressione a tecla para entrar no menu correspondente

Menu 1: Endereço Unidade para comunicação RS485.

Quando é pressionado a tecla rollo o display mostra (Addr 001)

O endereço pode ser editado usando as teclas



Addr

Depois de entrar no valor desejado pressione a tecla para salvar o valor.

Menu 2: Para definir TP primário e secundário.

Quando é pressionado a tecla Proposito o display mostra (Pt P 0001 e Pt S 0001)

A relação pode ser editada usando as teclas









Quando é pressionado a tecla Prop o display mostra (Ct P 0001 e Ct S 0001)


A relação pode ser editada usando as teclas



Depois de entrar no valor desejado pressione a tecla para salvar o valor.








Quando é pressionado a tecla (Prog) o display mostra (CLrI)

Pressione a tecla mula vez e será solicitada reconfirmação "ru Sure? CLRI", pressionando a tecla rog mais uma vez a

importação de energia será limpa, ou pressione a tecla para sair.





MD (Máxima Demanda)

TC (Transformador de Corrente)

TP (Transformador de Potência)



Programação

Menu 5: Para limpar a exportação de energia.

Quando é pressionado a tecla Progo o display mostra (CLrE) Pressione a tecla reconfirmação uma vez e será solicitada reconfirmação

"ru Sure? CLRE", pressionando a tecla Programais uma vez a exportação de energia será limpa, ou pressione a tecla (ESC) para sair.



Menu 6: Para definir uma nova senha.

Quando é pressionado a tecla Proposito o display mostra "PASS" A senha pode ser editada usando as teclas

Depois de entrar no valor desejado pressione a tecla para salvar o valor.



Menu 7: Para selecionar o tipo de demanda máxima (MD). Quando é pressionado a tecla o display mostra (mdty) Pressionando a tecla ACT (potência ativa) ou APP (potência aparente) podem ser selecionados. Após selecionar pressione a tecla para salvar o tipo desejado.



Menu 8 : Para definir o tempo de integração MD1.

Quando a tecla (moty) é pressionada, o display mostra (moty) O tempo pode ser editado usando as teclas (o tempo é em minutos).

Depois de entrar no valor desejado pressione a tecla (Prog) para salvar o valor.



Menu 9 : Para definir limite MD¹ para importação.

Quando é pressionada a tecla [Prossionado o display mostra (md-l)

O limite de importação pode ser editado utilizando as teclas Depois de entrar no valor desejado pressione a tecla

para salvar o valor. Uma vez atingido esse valor o relé será energizado por 30 segundos.

¹MD (Máxima Demanda)





Programação

Menu 10 : Para definir limite MD¹ para exportação.

Quando é pressionado a tecla e o display mostra (md-E)


O limite de exportação pode ser editado utilizando as teclas

Depois de entrar no valor desejado pressione a tecla

para salvar o valor. Uma vez atingido esse valor o relé será energizado por 30 segundos.

ād-E 9999 999.9

Menu 11: Para limpar o pico de importação de energia MD¹. Quando é pressionado a tecla rollo o display mostra (CPdI) Pressione a tecla rollo uma vez e será solicitada reconfirmação ru Sure CPdI", pressionando a tecla rollo mais uma vez o pico de importação será limpo, ou pressione a tecla rollo para sair.



Menu 12: Para limpar o pico de exportação de energia MD¹. Quando é pressionado a tecla ros o display mostra (CPdE) Pressione a tecla ros uma vez e será solicitada reconfirmação ru Sure? CPdE", pressionando a tecla ros mais uma vez o pico de exportação será limpo, ou pressione a tecla ros para sair.



Menu 13 : Para definir a taxa de transmissão/paridade RS485. Quando é pressionado a tecla o display mostrará "baud" (velocidade de transmissão), e "Par" que irá definir o tipo de paridade da comunicação. Pressione a tecla para salvar.



Menu de 14: Para resetar o tempo ligado.

Quando é pressionado a tecla o display mostra (COnt)
Pressione a tecla o uma vez e será solicitada reconfirmação
"Cont ru SUre", pressionando a tecla o mais uma vez o tempo ligado será limpo, ou pressione a tecla para sair.




¹MD (Máxima Demanda)




Programação


Menu de 15: Para resetar o timer de importação de energia Quando é pressionado a tecla o display mostra (CLtI) Pressione a tecla o uma vez e será solicitada reconfirmação "CLtI ru SUre", pressionando a tecla o mais uma vez o timer de importação será limpo, ou pressione a tecla para sair.



Menu de 16: Para resetar o timer de exportação de energia Quando é pressionado a tecla o display mostra (CLtE) Pressione a tecla uma vez e será solicitada reconfirmação "CLtE ru SUre", pressionando a tecla mais uma vez o timer de exportação será limpo, ou pressione a tecla para sair.



Menu de 17: Para selecionar amostragem manual/automática. Quando é pressionado a tecla o display mostra (ScrL) Você pode selecionar "DIS" para desativar a auto amostragem ou selecione "EN" para ativar a auto amostragem usando as teclas



Pressione a tecla para sair do modo de programação.






Tabela de Endereços do protocolo Modbus

Todos os valores de saída estão no formato Big Endian em concordância com o protocolo modbus padrão.							
Endereço	Descrição	Unidade	Formato	Tipo do registrador	R/W	Tratamento	
0	PT Ratio (Primary)		16 bit integer	Input register	R		
1	PT Ratio (Secondary)		16 bit integer	Input register	R		
2	CT Ratio (Primary)		16 bit integer	Input register	R		
3	CT Ratio (Secondary) MD Type		16 bit integer 16 bit integer	Input register	R R		
5	WID Type		10 bit iiitegei	Input register	I N		
6			64 bit integer	Input register	R		
7	Import Active Energy	uWh					
8							
9			64 bit integer		R		
10	Import Inductive	uVARh		Input register			
11	Reactive Energy						
12 13					-		
14	Import Capacitive		64 bit integer	Input register	R -		
15	Reactive Energy	uVARh					
16							
17							
18	Import Apperant	ļ ,, l	uVAh 64 bit integer	Input register	R		
19	Energy	uvan					
20							
21							
22	Export Active Energy	uWh	64 bit integer	Input register	R		
23							
24							
25	From a set to also setting						
26	Export Inductive Reactive Energy	uVARh	64 bit integer	Input register	R		
27 28	Reactive Ellergy						
29							
30	Export Capacitive						
31	Reactive Energy	uVARh	64 bit integer	Input register	R		
32	,						
33							
34	Export Apperant	\/ A h	C4 hit into an	In must ve diete v	R		
35	Energy	uVAh	64 bit integer	Input register			
36							
37	Frequency	Hz	32 bit float	Input register	R		
38	rrequency	112	32 511 110 41	input register	"		
39	MD Imported	kW/kVA	32 bit float	Input register	R		
40	·			, ,			
41	MD Exported	kW/kVA	32 bit float	Input register	R		
42							
43 44	PMD Imported	kW/kVA	32 bit float	Input register	R		
45							
46	PMD Exported	kW/kVA	32 bit float	Input register	R		
47					_		
48	Hour Timer Total	DeciHours	32 bit uint	Input register	R		
49	Hour Timer Imported	DeciHours	33 bit uint	Input register	R		
50	Hour filler illiported	Decinouis	33 DIL UIIIL	iliput register	, n		
51	Hour Timer Exported	DeciHours	34 bit uint	Input register	R		
52	mour rimer Exported	Decimound	51510	put register			
53	V_RY	Volt	32 bit float	Input register	R		
54	_			, ,			
55	V_RN	Volt	32 bit float	Input register	R		
56 57							
58	Phr_R	Deg	32 bit float	Input register	R		
59							
60	I_R	Amp	32 bit float	Input register	R		
61	DE D		22 hit floor	Innut register	В		
62	PF_R		32 bit float	Input register	R		
63	Active Power R	Watt	32 bit float	Input register	R		
64	Active rowern	watt	J2 Dit Hoat	input register	"		
65	Reactive Power R	VAR	32 bit float	Input register	R		
66				, =====			
67	Apparent Power R	VA	32 bit float	Input register	R		
68							
69	Phi_R	Deg	32 bit float	Input register	R		
70							
71 72	vTHD_R		32 bit float	Input register	R	Actual value / 100 is ser	
73							
74	iTHD_R		32 bit float	Input register	R	Actual value / 100 is ser	
75							
76	V_YB	Volt	32 bit float	Input register	R		



Tabela de Endereços do protocolo Modbus

77 78	V_YN	Volt	32 bit float	Input register	R	
79	Phr_Y	Deg	32 bit float	Input register	R	
80	-	Ū				
81	I_Y	Amp	32 bit float	Input register	R	
82		·				
83	PF_Y		32 bit float	Input register	R	
84						
85	Active Power Y	Watt	32 bit float	Input register	R	
86						
87	Reactive Power Y	VAR	32 bit float	Input register	R	
88						
89	Apparent Power Y	VA	32 bit float	Input register	R	
90						
91	Phi_Y	Deg	32 bit float	Input register	R	
92						
93	vTHD_Y		32 bit float	Input register	R	Actual value / 100 is sent
94						,
95	iTHD Y		32 bit float	Input register	R	Actual value / 100 is sent
96				, ,		
97	V BR	Volt	32 bit float	Input register	R	
98						
99	V_BN	Volt	32 bit float	Input register	R	
100						
101	Phr_B	Deg	32 bit float	Input register	R	
102 103						
	I_B	Amp	32 bit float	Input register	R	
104 105						
105	PF_B		32 bit float	Input register	R	
106						
107	Active Power B	Watt	32 bit float	Input register	R	
108						
110	Reactive Power B	VAR	32 bit float	Input register	R	
111						
111	Apparent Power B	VA	32 bit float	Input register	R	
113						
113	Phi_B	Deg	32 bit float	Input register	R	
114						
116	vTHD_B		32 bit float	Input register	R	Actual value / 100 is sent
117						
117	iTHD_B		32 bit float	Input register	R	Actual value / 100 is sent
4000	Relay On/Off		16 bit integer	Holding Register	W	T': Relay On, 'F': Relay Off
4000	Relay Oll/Oll		To pir iliteger	Holuling Negister	VV	i . Nelay Oil, F . Nelay Oil